Prosecutor Printing Software v1.0

1.) การติดตั้ง Prosecutor Printing Software v1.0

รันไฟล์ติดตั้ง Prosecutor Printing Software v1.0.msi



Prosecutor Printing Software v1.0.msi Windows Installer Package

2.) เรียกโปรแกรมที่ทางลัคบนหน้าจอหรือที่สตาร์ตเมนู.

0	Prosecutor Printing Software v1.0	
File	Setting	_
	Printer : HP LaserJet 1015 PCL 5e	,
	RECONTROL OF	
	Prosecutor	

3.) ทำการเชื่อมการติดต่อไปที่ Prosecutor (MDVR3000 1 Channel) คลิ๊ก Setting → DVR Setting

Prosecutor Printing Software v1.0	
Setting	
	Printer : HP LaserJet 1015 PCL 5e
	STOSECUTE:
	🞯 DVR Setting
	IP Address : 192 168 0 80
	User : admin
	Password ·
	Cancel

เซ็ต DVR IP เซ็ต DVR User เซ็ต DVR Password เซ็ต Speed Limit หลังจากนั้นคลิ๊ก "OK"



ถ้าหากว่าระบบสามารถเชื่อมต่อไปที่ **Prosecutor** ได้จะมีข้อความปรากฏดังภาพ.

ถ้าหากว่าระบบไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่ **Prosecutor** ได้จะมีข้อความผิดพลาดปรากฏดังภาพ.



4.) เลือกชื่อเครื่องพริ้นเตอร์ที่ด้องการและตั้งค่าความละเอียดของกระดาษ.
คลิ๊ก File → Print Setup

Prosecutor Printing Software v1.0	
Setting	
	Printer : HP LaserJet 1015 PCL 5e
	SECO
	- Printer
	Name: HP Laserlet 1015 PCI 5e
	Image Settings
	Dimension: 640 × 420 💌
	<u>D</u> K <u>C</u> ancel

5.) เมื่อซอฟท์แวร์ทำการตรวจพบการแจ้งเตือนจาก **DVR** โปรแกรมจะทำการพริ้นใบสั่งออกมา

*** (ดูที่การตั้งค่า Prosecutor Radar Gun)



รุปแบบของกระคาษที่ถูกพริ้น.



Prosecutor Radar Gun setting

เลือก Radar Gun จากนั้นเลือกความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลจากเมนูตัวเลือกอุปกรณ์ติดต่อให้ตรงกันกับ Radar Gun ก่อน



เปิดการใช้งานฟังก์ชั่น DVR Database โดยไปที่เมนู "Interface Selection" จากนั้นทำการเปิดการ ใช้งาน DVR Database โดยเซ็ตที่ "ON"



ออกจากทุกเมนูสู่โหมดการทำงานปกติ.

หลังจากมีการ "LOCK" ความเร็วที่มากกว่าความเร็วที่กำหนดโดยโปรแกรม Prosecutor Printing Software v1.0 โปรแกรมจะทำการพริ้นใบสั่งออกมา.

